Alfried Krupp-
Schulmedienzentrum

STADT ESSEN

Der Lift funktioniert nicht mehr, oder bewegt sich nur sehr langsam.
Das Display nicht mehr waagerecht ausgerichtet.

Kurzanleitung zur Fehlerbehebung typischer Probleme mit den Liften der interaktiven Displays.

Problem

Das Display ist schief, der Lift steht jedoch flächig auf dem Boden auf.
Beim Betätigen der Tasten, oder Pedale, „Plus“ oder „Minus“ bewegt sich der Lift nicht, oder nur sehr langsam auf bzw. ab.

Häufigste Ursache

Nach der Kollision mit einem Gegenstand, wird aus Sicherheitsgründen eine Schutzschaltung aktiviert. Diese lässt sich durch eine Neukalibrierung des Lifts deaktivieren.
Durch eine Kollision kann es ebenso dazu kommen, dass das Display nicht mehr waagerecht steht. Auch dies lässt sich durch die folgend beschriebene Kalibrierung beheben.





Der Lift bei Ihnen vor Ort kann etwas von den Abbildungen abweichen, die Bedienung ist jedoch identisch.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Kalibrierung des Lifts

Halten Sie die Taste bzw. das Pedal „Minus“ so lange gedrückt bis sich das System an der tiefsten Position befindet, mindestens jedoch 10 Sekunden.
Halten Sie „Minus“ weiter gedrückt, je nach Ausführung fährt der Lift noch ein kleines Stück herunter, oder es ertönt ein Piepton.
In beiden Fällen ist dann die Kalibrierung erfolgreich gewesen und das System sollte sich wieder einwandfrei hoch und runterfahren lassen.
Stand Ihr Display zuvor schief, wird dies im Rahmen der Kalibrierung korrigiert.

Stellen Sie unbedingt sicher, dass sich unter dem Display kein Gegenstand befindet!
Auch wenn im Lift eine Schutzfunktion integriert ist kann es bei einer Kollision mit einem festen Gegenstand zu erheblichen Schäden kommen.