Reinigungsempfehlung für Ihr i3TOUCH Display

Die Displays von i3-Technologies sind zum Anfassen gedacht. Heutzutage ist es wichtiger denn je, angemessene Hygienepraktiken anzuwenden.

Wie reinigen Sie Ihr i3TOUCH Display?

Bitte befolgen Sie diese Schritte, um die Außenflächen Ihrer Geräte zu reinigen und zu desinfizieren:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Entfernen Sie die Batterien aus Gegenständen wie Fernbedienungen. Reinigen Sie niemals ein Produkt, während es eingeschaltet oder angeschlossen ist.

2. Wenn Sie eine Reinigungslösung nutzen, bringen Sie diese nicht direkt auf das Gerät auf, sondern befeuchten Sie ein Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine faserigen Materialien wie Papierhandtücher oder Toilettenpapier. Das Tuch sollte feucht, aber nicht tropfnass sein.

3. Wischen Sie mit dem angefeuchteten Tuch vorsichtig über die zu reinigenden Oberflächen.

4. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Bereiche wie USB-Anschlüsse und andere Öffnungen gelangt, da Feuchtigkeit, die in das Innere eines elektronischen Produkts eindringt, das Produkt stark beschädigen kann.

5. Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen vollständig an der Luft getrocknet sind, bevor Sie das Gerät nach der Reinigung einschalten. Auf den Oberflächen des Produkts darf vor dem Einschalten keine Feuchtigkeit sichtbar sein.

Reinigung des entspiegelten Sicherheitsglases

Die Glasscheibe des i3TOUCH Displays besteht aus entspiegeltem Sicherheitsglas (AG-Glas/Anti-Glare Glas). Einige korrosive Materialien können AG-Glas beschädigen. Zur Reinigung kann das AG-Glas mit einem staubfreien Tuch abgewischt werden. Wenn Flecken vorhanden sind, verwenden Sie eine kleine Menge Glasreiniger und wischen Sie sie mit dem Tuch ab, um sie zu entfernen. Sprühen Sie den Glasreiniger nicht direkt auf das Glas.

Stellen Sie bei der Verwendung von desinfizierendem Glasreiniger sicher, dass dieses desinfizierende Glasreinigungsprodukt sicher auf AG-Glas verwendet werden kann, um einen Garantieausschluss zu vermeiden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an den Lieferanten oder Hersteller des Glasreinigungsprodukts, ob das Produkt für AG-Glas geeignet ist.

Welche Reinigungsprodukte können zur Reinigung genutzt werden?

Sie können eine Reinigungsmischung bestehend aus 70% Isopropylalkohol und 30% zur desinfizierenden Reinigung des Geräts nutzen. Achten Sie bei Nutzung der Isopropylalkohol-Wasser-Reinigungslösung folgende Sicherheitshinweise:

- Tragen von Handschuhen bei der Anwendung.
- Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
- Von Hitze und Zündquellen fernhalten.
- Bei ausreichender Belüftung verwenden.
- An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
  Behälter dicht geschlossen halten.
- Bei Kontakt mit Isopropylalkohol die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Nutzen Sie für das entspiegelte Sicherheitsglas einen Glasreiniger, der für die Reinigung von Glasoberflächen geeignet ist. Im Zweifel wenden Sie sich an den Hersteller des Glasreinigungsprodukts.

Was nicht zur Reinigung des i3TOUCH Displays verwendet werden sollte

Viele gängige Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel können elektronische Produkte beschädigen. Verwenden Sie keine der folgenden Chemikalien oder Lösungen, die diese enthalten, einschließlich sprühbasierter Oberflächenreiniger. Diese Chemikalien beschädigen die Beschichtungen auf dem Glas irreversibel. (getestet in hoher Konzentration 80%)

- CHLOR und CHLORVERBINDUNGEN
- FORMALDEHYD
- WASSERSTOFFPEROXID
- PERESSIGSÄURE
- ZITRONENSÄURE

Nicht empfohlen

Diese Chemikalien beschädigen die Beschichtungen auf dem Glas nicht irreversibel, verursachen jedoch eine große Menge an Flecken und Flecken, die schwer zu entfernen sind (wenn sie in hohen Konzentrationen angewendet werden).

- GLUTARALDEHYD
- Jodophore
- ORTHO-PHTHALADEHYD

Wie ist diese Liste zu verstehen? Wenn Sie bereits ein professionelles Display-Reinigungsprodukt haben, das eine dieser Chemikalien enthält, fahren Sie fort und verwenden Sie es, bis es leer ist. Suchen Sie jedoch nach einem anderen Display-Reinigungsprodukt ohne diese Chemikalien. Diese Chemikalien werden aufgrund von Hochkonzentrationstests (80 %) nicht empfohlen.

Sicher zu benutzen

Folgende Chemikalien beschädigen die Beschichtungen auf dem Glas nicht irreversibel, verursachen jedoch eine große Menge an Flecken und Flecken, die schwer zu entfernen sind (wenn sie in hohen Konzentrationen angewendet werden).

- ISOPROPYLALKOHOL
- ETHYLALKOHOL

Diese Chemikalien können aufgrund ihrer hervorragenden bakteriellen Desinfektionseigenschaften bedenkenlos und in hoher Konzentration (>70 %) sogar zur Virendesinfektion verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass diese Chemikalien keine gut geeigneten Glasreinigungschemikalien sind. Sie entfernen keine Fingerabdrücke auf dem Glas und hinterlassen wahrscheinlich Streifen und Flecken.

Wenn Sie das Gerät zur Vorbeugung von COVID-19 reinigen wollen, desinfizieren Sie zuerst mit einer hochkonzentrierten reinen Alkohollösung (>70 %) und reinigen Sie dann das Display mit einem speziellen Display-Reinigungsprodukt.

Wie oft sollte ein Gerät gereinigt werden?

Eine übermäßige Reinigung Ihres Geräts mit einer beliebigen Reinigungslösung kann zu potenziellem Verschleiß der Komponenten führen. Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf, jedoch maximal 3 Mal pro Tag.